

# Выносной дисплей




## Технические параметры

Частотный диапазон	2.4ГГц
Дальность приема	3 - 10 м
Время отображения	2 мин
Максимально кол-во подключаемых счетчиков	16
Электропитание	2 элемента AA
Диапазон рабочих температур	0 - 40 °С
Габаритные размеры	25 x 61 x 62 мм
Масса (без элементов питания)	50 г

## Выносной дисплей

**1. Назначение** Предназначен для приема, отображения данных от счетчиков воды СВД и газа СГБД по радиоканалу.



**2. Включение** Перед началом эксплуатации дисплея установите элементы питания в отсек для батареек (приобретаются отдельно). **Внимание!** При установке элементов питания соблюдайте полярность.

**3. Обнаружение** Перед началом работы на экране дисплея обнаруживаются доступные счетчики. Из них необходимо выбрать те счетчики, которые будут отображаться в дальнейшем.

**4. Управление** осуществляется с помощью кнопки на лицевой панели корпуса:

• Короткое нажатие - переключение между счетчиками, выбор различных пунктов меню.




• Длинное нажатие, с удерживанием нажатой кнопки до начала мерцания подсветки - подтверждение действия, выбор типа счетчика.

• Очень длинное нажатие, до погасания подсветки экрана дисплея - переход к поиску счетчиков, выбору и обратно.


НЕТ ДАННЫХ

При первом включении.

По мере обнаружения счетчиков дисплеем они отображаются на экране.



Короткими нажатиями переходите к следующему обнаруженному счетчику.



Для выбора счетчика или отмены произведите длинное нажатие на кнопку до начала мерцания подсветки. Над выбранным счетчиком появится или пропадет знак +.

Проделайте эту операцию со всеми счетчиками, которые вы бы хотели видеть на дисплее после выбора.



2 3

4

Запомнить  
выбранные  
счетчики

ГОТОВО

Для завершения настроек, пролистайте короткими нажатиями до экрана с надписью «ГОТОВО» и сохраните выбранные счетчики длинным нажатием до начала мерцания подсветки.

ХОЛОДНАЯ ВОДА  
СВД-15  
№00000160  
**00001** м³  
717,7 л

Выбранные счетчики запомнятся, и в дальнейшем будут отображаться только они.

Счетчик воды

Холодная  
Горячая

Для отображаемого счетчика воды можно установить тип, выполнив длинное нажатие. Далее короткими нажатиями выбрать тип (холодная, горячая) и повторно длинным нажатием подтвердить свой выбор.

ГОРЯЧАЯ ВОДА  
СВД-15  
№00000160  
**00001** м³  
717,7 л

Если потребуется добавить или удалить отображаемые счетчики, перейдите в режим поиска счетчиков очень длинным нажатием, удерживая кнопку примерно 5 секунд, до погасания экрана дисплея. Выносной дисплей снова начнет показывать все обнаруженные счетчики.

ХОЛОДНАЯ ВОДА  
СВД-15  
№00000160  
**00001** м³  
717,7 л

**5. Актуальность показаний**  
Если показания от счетчика получены более минуты назад, они отображаются в бледном виде и высвечивается значок «нет приема данных от счетчика».

**6. Расположение** Подберите место расположения дисплея исходя из удобства считываемости показаний и уверенного приема данных от счетчиков (3-10м в зависимости от материала межкомнатных перегородок).

## 7. Гарантии изготовителя

наименование предприятия торговли

М.П.

дата продажи

5

6 7

8

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [eh@nt-rt.ru](mailto:eh@nt-rt.ru) || Сайт: <http://elephant.nt-rt.ru/>